



# HARPER

Instruction manual **ENG**

Руководство по эксплуатации **RUS**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық **KAZ**



Full Motion TV Wall Mount

Наклонно-поворотный подвес для телевизоров

Теледидарға арналған айналмалы аспалы суспензия

**TVF-3**

## INTRODUCTION

Thank you for choosing HARPER products. Before use please study the given user manual and keep it for future references.

## CONTENTS OF DELIVERY

- TV mount
- Wall profiles
- Universal supports
- Fasteners
- User manual
- Warranty Card

## TECHNICAL PARAMETERS

- Maximum load 20 kg
- VESA up to 100x100 mm
- Tilt: -15+15 degrees
- Distance to wall 85mm
- Mount supports diagonal LED / LCD TVs from 10"-32"

## SAFETY INSTRUCTIONS

Before installing wall mount carefully study installation instructions. In case of any questions please contact authorized service centre.

*NOTE: Do not use equipment which weight exceeds recommended one. It can lead to injury or damage of equipment.*

Mount should be installed according to instructions. Wrong installation can lead to damage of equipment or personal injury.

Its necessary to use special instruments and safety equipment. This product should be installed only by specialists.

The product should be installed on wooden, concrete and brick walls. Make sure that wall can bear weight of all equipment and components.

Use only fasteners from parts bag.

**DO NOT** tighten screws too much.

The product contains small parts that can cause suffocation when swallowing. Please keep it out of reach of children and animals.


The devise is intended for use inside buildings. Use of this product at open air can lead to its damage and personal injuries.

**IMPORTANT:** before start installation please make sure you have all parts according to parts list. If any parts are missing or damaged please contact authorized service centre.

**MAINTANENCE:** Its necessary to check every 3 months that mount is well installed and its use is safe.

## PARTS LIST

Please check the parts in the package in comparison with the following list, make sure all of the parts are in the package. Never use defective parts, never replace part with different specification.




(A) M6x50 Self-tap Screw (3)



(B) 8x40 Plastic Anchor (3)



(C) M6x12 Flat washer (3)




(D) M6x16 Flat washer (4)



(E) M4x10 screws (4)



(F) M5x10 screws (4)




(G) M6x10 screws (4)


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

*Note: please read the instructions carefully before installation!*


**Step 1:** Use the wall plate as a template to draw three holes. Drill holes of dia 8 mm and 50 mm depth in the wall. Wedge three plastic anchors into the holes.




**Step 2:** Screw three self-tap screws into plastic anchor, and keep self-tap screws away from wall 3 mm.




**Step 3:** Install the TV mount by screw and knob which selected in the box.




**Step 4:** Install the monitor/TV to the front plate with suitable screws selected from the parts bag.




**Step 5:** Install the wall plate. Move the wall plate to keep it level and tighten three self-past screws.



**Step 6:** Loosen the knob to adjust the angle of monitor/TV 15° up and down, then screw the knob firmly.



## NOTICE

 Your device is designed and manufactured from high-quality materials and components that can be recycled and reused. If the product has a symbol with a crossed-out wheeled bin, it means that the product complies with the European Directive 2002/96/EC.

Check out the local system for separate collection of electrical and electronic goods. Follow local rules.

Dispose of old devices separately from household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Due to constant improvement of technical characteristics and design manufacture has the right to make changes without prior notice.

*Note: This product doesn't contain precious metals*



Full Motion TV Wall Mount  
**TVF-3**

Information about certification: the product is not subject  
to compulsory certification

Production date is indicated on the package

Life duration of product: 24 months

Warranty period: 12 months

Warranty service is provided on the base of warranty card that goes together  
with the product. Warranty card and User manual are inevitable parts of the  
product. For additional information about the product and authorized service  
centres you may find at [harper.ru](http://harper.ru)  
or by telephone 8-800-600-7107.

Manufacture: Harper International Trading Limited 15F, Radio City,  
505 Hennessy Road, Causeway Bay, HongKong, PRC

Importer: LLC «Progress-Plyus», App.11, floor 2, Build.50, k.1, Udaltsova Str.,  
Moscow, Russia, 119607, tel: +74951330210, [info@harper.ru](mailto:info@harper.ru)

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройств.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кронштейн
- Настенные профили
- Универсальные опоры
- Крепежные детали
- Инструкция
- Гарантийный талон

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочность и надежность конструкции рассчитана на безопасную эксплуатацию с максимальной нагрузкой 20 кг.
- Крепежные отверстия VESA до 100x100 мм
- Угол наклона: -15+15 градусов
- Максимальное расстояние до стены 85мм
- Крепление поддерживает диагонали LED/LCD телевизоров от 10"-32"

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом установки и сборки прочитайте инструкцию по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором для оказания содействия.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте кронштейн с оборудованием, вес которого превышает указанный расчетный вес, это может привести к серьезной травме или повреждению оборудования.

Кронштейн должен быть установлен, как указано в инструкции. Неправильная установка может привести к повреждению оборудования или к серьезной травме.

Необходимо использовать специальные инструменты и соблюдать меры предосторожности. Кронштейн должен устанавливаться только профессионалами.

Кронштейн предназначен для установки на деревянные, монолитные бетонные или кирпичные стены. Убедитесь, что опорная поверхность может выдержать общий вес оборудования и всех подключенных компонентов.

Используйте идущие в комплекте установочные винты.

**НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ** крепежные винты.


В комплекте присутствуют мелкие детали, которые могут стать причиной удушья при проглатывании. Храните эти предметы в недоступном для детей месте.

Кронштейн предназначен для установки и использования только в помещении. Использование кронштейна на открытом воздухе может привести к повреждению кронштейна и травмам.

**ВАЖНО:** Перед установкой убедитесь, что в комплекте присутствуют все части в соответствии со списком комплектации. Если какие-либо детали отсутствуют или неисправны, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для замены.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Необходимо регулярно проверять (минимум один раз в три месяца), что кронштейн зафиксирован и его использование безопасно.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ



(A) Самонарезающий винт М6х50 (3)



(B) 8x40 Пластиковый дюбель (3)



(C) М6х12 Шайба (3)



(D) М6х16 Шайба (4)



(E) М4х10 Винт (4)



(F) М5х10 Винт (4)




(G) М6х10 Винт (4)


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**Примечание:** перед установкой обязательно прочитайте инструкцию.


**Шаг 1:** Используйте плоскую поверхность стены, чтобы просверлить три отверстия. Просверлите в стене отверстия диаметром 8 мм и глубиной 50 мм. Вбейте в отверстия три пластиковых дюбеля.




**ШАГ 2:** Вкрутите три самонарезающих винта в пластиковый дюбель, между винтом и стеной должно остаться 3 мм.




**Шаг 3:** Закрепите кронштейн на стене при помощи винтов и болтов из комплекта.




**Шаг 4:** Закрепите телевизор/монитор на передней пластине кронштейна при помощи соответствующих винтов из комплекта.




**Шаг 5:** Установите настенную пластину-крепление, отрегулируйте уровень и затяните винты.



**Шаг 6:** Ослабьте ручку, чтобы отрегулировать угол наклона монитора/телевизора на  $15^\circ$  вверх и вниз, затем затяните ручку.



## ВНИМАНИЕ

 Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

В связи с постоянным совершенствованием характеристик и дизайна производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

*Примечание: данное изделие не содержит драгоценных металлов.*





Наклонно-поворотный подвес для телевизоров  
**TVF-3**

Информация о сертификации:  
товар не подлежит обязательной сертификации

Дата производства указана на упаковке

Срок службы – 2 года

Гарантийный срок – 1 год

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте [harper.ru](http://harper.ru) или по телефону технической поддержки 8-800-600-7107

Изготовитель: Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 15Ф,  
Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд, Козвэй Бэй, Гонконг, КНР

Импортер, организация уполномоченная на принятие претензий:  
ООО «Прогресс-Плюс» 119607, г.Москва, ул.Удальцова, д.50, корп.1,  
тел: +74951330210, [info@harper.ru](mailto:info@harper.ru)

## КІРІСПЕ

Harper өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет. Пайдалануды бастамас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңыз және құрылғыларға қызмет көрсету бойынша сұрақтар туындаған жағдайда оны сақтаңыз.

## ЖИНАҚТАУ

- Жақша
- Қабырға профильдері
- Өмбебап тіректер
- Бекіткіштер
- Нұсқаулық
- Кепілдік талоны

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Құрылымның беріктігі мен сенімділігі 20 кг максималды жүктемемен қауіпсіз пайдалануға арналған.
- Бекіту тесіктері VESA дейін 100x100 мм
- Көлбеу бұрышы: -15+15 градус
- Қабырғаға максималды қашықтық-85 мм
- Бекіту LED/LCD теледидар диагональдарын 10"-32" қолдайды

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Орнату және құрастыруды бастамас бұрын орнату нұсқаулығын оқып шығыңыз. Егер сізде нұсқаулар немесе ескертулер туралы сұрақтар туындаса, көмек көрсету үшін жергілікті дистрибьюторға хабарласыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** салмағы көрсетілген есептік салмақтан асатын жабдық кронштейнін пайдаланбаңыз, бұл жабдықтың ауыр жарақатына немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Кронштейн нұсқаулықта көрсетілгендей орнатылуы керек. Қате орнату жабдықтың зақымдалуына немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Арнайы құралдарды пайдалану және сақтық шараларын сақтау қажет. Кронштейнді тек мамандар орнатуы керек.

Кронштейн ағаш, монолитті бетон немесе кірпіш қабырғаларға орнатуға арналған. Қолдау беті жабдықтың және барлық қосылған компоненттердің жалпы салмағын көтере алатындығына көз жеткізіңіз.

Пайдаланыңыз шыққан жинақта бекіткіш бұрандалар.

Бекіту бұрандаларын тартпаңыз.


Жинақта жұтылған кезде тұншығуды тудыруы мүмкін ұсақ бөлшектер бар. Бұл заттарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Кронштейн тек үй ішінде орнатуға және пайдалануға арналған. Кронштейнді ашық ауада пайдалану кронштейнге зақым келтіруі және жарақат алуы мүмкін.

**МАҢЫЗДЫ:** орнатпас бұрын жиынтықта жиынтықтар тізіміне сәйкес барлық бөліктер бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір бөлшектер болмаса немесе ақаулы болса, ауыстыру үшін жергілікті дистрибьюторға хабарласыңыз.

**ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ:** кронштейннің бекітілгенін және оны пайдалану қауіпсіз екенін үнемі тексеріп отыру керек (кем дегенде үш айда бір рет).

## МӘЛІМЕТТЕР ТІЗІМІ



(A) Өздігінен бұрап тұратын бұранда м6x50 (3)



(B) 8x40 пластикалық дюбель (3)



(C) M6x12 Шайба (3)



(D) M6x16 Шайба (4)



(E) M4x10 Бұранда (4)



(F) M5x10 Бұранда (4)




(G) M6x10 Бұранда (4)

## ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Ескерту: орнатпас бұрын нұсқаулықты оқып шығыңыз.


**1-ҚАДАМ:** үш тесік бұрғылау үшін тегіс қабырға бетін пайдаланыңыз. Қабырғаға диаметрі 8 мм және тереңдігі 50 мм тесіктерді бұрғылаңыз.

STEP-1




**2-ҚАДАМ:** үш өздігінен бұрап тұратын бұранданы пластикалық дюбельге бұраңыз, бұранда мен қабырға арасында 3 мм қалуы керек.


STEP-2



**3-ҚАДАМ:** кронштейнді қабырғаға бұрандалармен және жиынтықтан болттармен бекітіңіз.




**4-ҚАДАМ:** теледидар/мониторды кронштейннің алдыңғы тақтайшасына жиынтықтан тиісті бұрандалармен бекітіңіз.




**5-ҚАДАМ:** қабырға тақтайшасын орнатыңыз, деңгейіңізді реттеңіз және бұрандаларды қатайтыңыз.

STEP-5



**6-ҚАДАМ:** монитордың/теледидардың бұрышын 15° жоғары және төмен реттеу үшін тұтқаны босатыңыз, содан кейін тұтқаны қатайтыңыз.



## HAZAP



Сіздің құрылғыңыз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден жасалған және жасалған. Егер өнімде доңғалақтарда қоқыс жәшігі бар таңба болса, бұл өнім 2002/96/ЕО еуропалық директивасына сәйкес келеді дегенді білдіреді.

Электрлік және электрондық тауарларды бөлек жинаудың жергілікті жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Ескі құрылғыларды тұрмыстық қалдықтардан бөлек тастаңыз. Өнімді дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алады.

Сипаттамалары мен дизайнының үнемі жетілдірілуіне байланысты өндіруші алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

*Ескертпе: бұл бұйым құрамында бағалы металдар жоқ.*

17.12.2020



Теледидарға арналған айналмалы аспалы суспензия  
**TVF-3**

Сертификаттау туралы ақпарат:  
тауар міндетті сертификаттауға жатпайды

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген

Қызмет мерзімі - 2 жыл

Кепілдік мерзімі - 1 жыл

Кепілдік қызмет көрсету

қосымша берілген Кепілдік талоны.

Кепілдік талоны және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық  
бұл өнімнің ажырамас бөліктері.

Қосымша ақпаратты тауар туралы деректері авторландырылған  
сервис орталығының сайтынан біле аласыз [harper.ru](http://harper.ru)  
немесе 8-800-600-7107 техникалық қолдау телефоны бойынша

Өндіруші: Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 15Ф,

Радио Сити, 505 Хэннесси жолы, Козвэй Бэй, Гонконг, ҚХР

Импорттаушы, шағымдарды қабылдауға Уәкілетті ұйым: «Про-  
гресс-Плюс» ЖШС 119607, Мәскеу, Удальцов көшесі, 50 үй, корп.1,

тел: +74951330210, [info@harper.ru](mailto:info@harper.ru)